


## C. 調整



1. MoViの電源を入れます



2. Bluetooth®経由でMoViに接続します (タブレット、ラップトップ)



3. チルト強度を設定します(GUIの 'tilt' タブ)stiffness設定を可能な限り高くしてください



4. ロール強度を設定します(GUIの 'roll' タブ)stiffness設定を可能な限り高くしてください



5. パン強度を設定します(GUIの 'pan' タブ)stiffness設定を可能な限り高くしてください

最高の結果を出すためにはそのまま使用できる設定に頼らないようにしてください。最高のパフォーマンスのためにはSTIFFNESSの設定を可能な限り高くする必要があります。

## D. リモートコントロール

(パッケージ購入ではない場合)



1. Freeflyのウェブサイトからリモートのプリセットを読み込んでください (トランスミッターを別に購入した場合)
2. 電源を入れます
3. パンの速度をユーザ選択に合わせて調整してください
4. チルトの速度をユーザ選択に合わせて調整してください